



GEBÄUDE  
SICHERHEITS  
TECHNIK

# STELLAR

Elektronische Hochsicherheitsschlösser



QUALITY  
MADE  
IN GERMANY



## STELLAR Tastatur pro, 53 mm

Diese außenliegende Tastatur verfügt über ein integriertes und von außen leicht zugängliches Batteriefach.

Der Beschlag besteht aus einer Tastaturrosette in schwarz und einem Metall Tastaturring mit einer hochwertigen Oberflächenbeschichtung.

Je nach Ausstattung des Tresors kann die Tastatur über eine Revisionsschlüsselöffnung montiert werden.



## STELLAR Standardtastatur, flach 12 mm

Diese Tastatur wird standardmäßig verbaut und kann bei Schränken mit 12 mm Türblatt versenkt eingebaut werden.

Bei dieser Version wird im Tresor ein separates Batteriefach verbaut. Notstromkontakte auf der Rückseite der Tastatur ermöglichen es das Schloss selbst bei leerer Batterie mit Spannung zu versorgen, um ein Öffnen zu ermöglichen.







**STELLAR SPL17-1**  
**Schwenkriegelschloss**

Dieses Schloss ist selbstsperrend und verschließt automatisch beim Verriegeln des Riegelwerks. Damit ist es praktisch unmöglich, einen Tresor versehentlich unverschlossen zu lassen.

Die neuartige und patentierte Verriegelungsmechanik sorgt dabei für ein optimales Öffnen und Schließen.

Durch die Verwendung von Sensoren kann bei beiden Schlosstypen der Verschlusszustand überwacht und in der Motorvariante zur Schließsteuerung verwendet werden.

**STELLAR ML 18-1**  
**Motorriegelschloss**

Kraftvolles Motorschloss mit Blockriegel für den Einsatz in nahezu jedem Tresor.

Öffnen und Schließen werden motorisch gesteuert. Ein Überlastschutz mit akustischer Meldung verhindert dabei Schäden am Schloss, sollte der Riegelweg nicht frei sein.

Zusätzlich kann das Zufahren des Schlosses über Kontaktschalter (siehe Zubehör) gesteuert und damit Schäden verhindert werden. Die Verwendung komplizierter und anfälliger Federmechaniken wird damit überflüssig.

|                                                                          | STELLAR SPL17-1    |                         |                       | STELLAR ML 18-1    |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                          | Basic<br>810361.00 | Basic Plus<br>810371.00 | Business<br>810363.00 | Basic<br>810365.00 | Basic Plus<br>810372.00 | Business<br>810367.00 |
| Individueller Öffnungscode 6-stellig                                     | 1                  |                         |                       | 1                  |                         |                       |
| Individueller Mastercode 6-stellig                                       |                    | 1                       | 1                     |                    | 1                       | 1                     |
| Individuelle Benutzercodes 6-stellig                                     |                    | 4                       | 9                     |                    | 4                       | 9                     |
| Individueller Supercode                                                  | 1                  | 1                       | 1                     | 1                  | 1                       | 1                     |
| Öffnungsprotokoll letzte 32 Einträge                                     | ✓                  | ✓                       | ✓                     | ✓                  | ✓                       | ✓                     |
| 2 Betriebsmodi, Tresor und Geldtransporteur                              |                    |                         | ✓                     |                    |                         | ✓                     |
| 2-stufige Lautstärkeregelung der Tasten                                  | ✓                  | ✓                       | ✓                     |                    | ✓                       | ✓                     |
| Codeverknüpfung / 4-Augen-Prinzip                                        |                    |                         | ✓                     |                    |                         | ✓                     |
| Zeitfunktionen ÖV / ÖZ *                                                 |                    |                         | ✓                     |                    |                         | ✓                     |
| Umgehung für Öffnungsverzögerung und Manipulationssperre durch Supercode | ✓                  | ✓                       | ✓                     | ✓                  | ✓                       | ✓                     |
| Türüberwachung                                                           | ✓                  | ✓                       | ✓                     | ✓                  | ✓                       | ✓                     |
| Autoclose (bei vorhandenem Kontaktschalter)                              |                    |                         |                       | ✓                  | ✓                       | ✓                     |
| Warnung bei kritischem Batteriezustand                                   | ✓                  | ✓                       | ✓                     | ✓                  | ✓                       | ✓                     |

\* ÖV = Öffnungsverzögerung / ÖZ = Öffnungszeitfenster

**Optionales Zubehör**

- 820312.00** Tastaturbeslag Stellar Pro matt verchromt
- 820311.00** Tastaturbeslag Stellar Pro schwarz pulverbeschichtet
- 860040.00** Auslesepaket Stellar Audit (für alle SPL 17-1 und ML 18-1)  
Batteriekasten mit USB Schnittstelle + Software für Windows 10 Systeme + Kabel USB 2.0 A / mini B (1 m) .  
Die Software ermöglicht das Auslesen der letzten 96 Ereignisse am Schloss und bietet eine Übersicht der aktuellen Einstellungen und angelegten Benutzer.
- 860041.00** Türüberwachung bei SPL 17-1 - Installation eines Türkontakts. Das Schloss meldet, wenn die Tresortür nicht gesichert ist.
- 860042.00** Automatisches Schließen bei ML 18-1 - Installation eines Riegelwerksschalters.  
Damit kann die Funktion AutoClose bei ML 18-1 Business aktiviert werden, das Schloss verriegelt automatisch beim Schließen des Riegelwerks.
- 860043.00** Automatisches Schließen mit Türüberwachung bei ML 18-1 - Installation je eines Riegelwerksschalters und eines Türkontakts. Das Schloss verriegelt automatisch, wenn die Tür geschlossen und das Riegelwerk verriegelt wurden.

**Auf Anfrage erhältlich**

- Schlossausstattung mit Bohrschutz für Nachrüstungen bzw. Montage hinter vorhandenen Öffnungen
- Kundenspezifische / Projektbezogene Softwareanpassungen



**Allgemeine Informationen**

Schlossklasse nach **EN 1300: Klasse II**  
Zertifiziert durch **VdS Köln**,  
Anerkennungsnummern  
Stellar SPL: M118333  
Stellar ML 18-1: M120308





GEBÄUDE  
SICHERHEITS  
TECHNIK

GST GEBÄUDE SICHERHEITS TECHNIK GMBH

T +49 561 589890 0  
F +49 561 589890 99  
E [info@gst-tresore.de](mailto:info@gst-tresore.de)

Lilienthalstr. 25,  
DE-34123 Kassel  
[www.gst-tresore.de](http://www.gst-tresore.de)



QUALITY  
MADE  
IN GERMANY